

## PROGRAMACIÓN RECEPTOR – EMISOR

El motor dispone de un botón externo que facilita la programación entre el emisor y el receptor integrado del motor. Sin necesidad de desconectar y conectar el motor para emparejarlos. Se puede programar siguiendo las siguientes instrucciones:

### OPCIÓN 1: no es necesario desconectar el motor

1. Sin desconectar el motor, pulsar el botón de ajuste externo del motor durante 3 segundos, el motor hará un movimiento.
2. Pulsar 2 veces el botón P2 del emisor y seguidamente pulsar el botón SUBIR. El motor hará un movimiento.

(En caso de varios canales, seleccionar previamente el canal a programar con los botones CANAL + o CANAL -.)

### OPCIÓN 2: programación tradicional, desconectando y conectando el motor

1. Desconectar y volver a conectar el motor, se escuchan pitidos.
2. Pulsar 2 veces el P2 del emisor ED01 y seguidamente el botón SUBIR. El motor hará un movimiento.

(En caso de varios canales, seleccionar previamente el canal a programar con los botones CANAL + o CANAL -.)

### **Cambiar sentido de giro**

1. Con el mando ya emparejado. Presionar el botón de ajuste externo del motor durante 10 segundos y se escuchará un sonido. Se habrá cambiado el sentido de giro.

### **Es posible cambiar la operatoria del emisor para hacer el movimiento PULSANTE o CONTINUO:**

1. Sin desconectar el motor.
2. En el caso de varios canales seleccionar el canal a programar con el botón CANAL.
3. Pulsar P2 escuchar pitido del motor. Pulsar SUBIR. Pulsar P2 escuchar pitido del motor.

### **Añadir un ED01/ED05 (P2(1)-P2(1)-P2(2))**

1. Sin desconectar el motor.
2. Pulsar 2 veces P2 del ED01/ED05 programado, escuchar pitidos del motor.
3. Pulsar seguidamente P2 del ED01/ED05 a añadir.

### **Cancelar Emisor (P2-PARO-P2)**

1. Sin desconectar el motor.
2. Pulsar P2 del ED01/ED05 programado, escuchar los pitidos del motor. Pulsar PARO del ED01/ED05. Pulsar P2 del ED01/ED05.




ED01



ED01/ED05



ED05



## PROGRAMACIÓN RECEPTOR – EMISOR

El motor dispone de un botón externo que facilita la programación entre el emisor y el receptor integrado del motor. Sin necesidad de desconectar y conectar el motor para emparejarlos. Se puede programar siguiendo las siguientes instrucciones:

### OPCIÓN 1: no es necesario desconectar el motor

1. Sin desconectar el motor, pulsar el botón de ajuste externo del motor durante 3 segundos, el motor hará un movimiento.
2. Pulsar 2 veces el botón P2 del emisor y seguidamente pulsar el botón SUBIR. El motor hará un movimiento.

(En caso de varios canales, seleccionar previamente el canal a programar con los botones CANAL + o CANAL -.)

### OPCIÓN 2: programación tradicional, desconectando y conectando el motor

1. Desconectar y volver a conectar el motor, se escuchan pitidos.
2. Pulsar 2 veces el P2 del emisor ED01 y seguidamente el botón SUBIR. El motor hará un movimiento.

(En caso de varios canales, seleccionar previamente el canal a programar con los botones CANAL + o CANAL -.)

### **Cambiar sentido de giro**

1. Con el mando ya emparejado. Presionar el botón de ajuste externo del motor durante 10 segundos y se escuchará un sonido. Se habrá cambiado el sentido de giro.

### **Es posible cambiar la operatoria del emisor para hacer el movimiento PULSANTE o CONTINUO:**

1. Sin desconectar el motor.
2. En el caso de varios canales seleccionar el canal a programar con el botón CANAL.
3. Pulsar P2 escuchar pitido del motor. Pulsar SUBIR. Pulsar P2 escuchar pitido del motor.

### **Añadir un ED01/ED05 (P2(1)-P2(1)-P2(2))**

1. Sin desconectar el motor.
2. Pulsar 2 veces P2 del ED01/ED05 programado, escuchar pitidos del motor.
3. Pulsar seguidamente P2 del ED01/ED05 a añadir.

### **Cancelar Emisor (P2-PARO-P2)**

1. Sin desconectar el motor.
2. Pulsar P2 del ED01/ED05 programado, escuchar los pitidos del motor. Pulsar PARO del ED01/ED05. Pulsar P2 del ED01/ED05.



ED01



ED01/ED05



ED05



P2



**OPCIÓN 3: programación tradicional, motores sin botón externo de programación**

**EMISOR ED01 / ED05- RECEPTOR INTEGRADO EN EL MOTOR**

1. En el caso del Mando ED05, seleccionar el canal a programar con el botón CANAL.
2. Conectar el Motor, se escuchan pitidos.
3. Pulsar 2 veces el botón de programación P2 del ED01/ED05. Se escucha un pitido por cada pulsación.
4. Pulsar seguidamente el botón SUBIR o BAJAR. Dependiendo de cuál de los 2 se pulse el motor girará en un sentido u otro. Se escuchan 3 pitidos del motor/movimiento del motor.

Esto programará el ED01/ED05 y borra posibles programaciones anteriores para ese motor.

**Es posible cambiar la operatoria del emisor para hacer el movimiento PULSANTE o CONTINUO:**

1. Sin desconectar el motor.
  2. En el caso de varios canales seleccionar el canal a programar con el botón CANAL.
  3. Pulsar P2 escuchar pitido del motor. Pulsar SUBIR. Pulsar P2 escuchar pitido del motor.
- **Añadir un ED01/ED05 (P2(1)-P2(1)-P2(2))**
    1. Sin desconectar el motor.
    2. Pulsar 2 veces P2 del ED01/ED05 programado, escuchar pitidos del motor.
    3. Pulsar seguidamente P2 del ED01/ED05 a añadir.
  - **Cancelar Emisor (P2-PARO-P2)**
    1. Sin desconectar el motor.
    2. Pulsar P2 del ED01/ED05 programado, escuchar los pitidos del motor. Pulsar PARO del ED01/ED05. Pulsar P2 del ED01/ED05.

### **OPCIÓN 3: programación tradicional, motores sin botón externo de programación**

#### **EMISOR ED01 / ED05- RECEPTOR INTEGRADO EN EL MOTOR**

1. En el caso del Mando ED05, seleccionar el canal a programar con el botón CANAL.
2. Conectar el Motor, se escuchan pitidos.
3. Pulsar 2 veces el botón de programación P2 del ED01/ED05. Se escucha un pitido por cada pulsación.
4. Pulsar seguidamente el botón SUBIR o BAJAR. Dependiendo de cuál de los 2 se pulse el motor girará en un sentido u otro. Se escuchan 3 pitidos del motor/movimiento del motor.

Esto programará el ED01/ED05 y borra posibles programaciones anteriores para ese motor.

#### **Es posible cambiar la operatoria del emisor para hacer el movimiento PULSANTE o CONTINUO:**

1. Sin desconectar el motor.
  2. En el caso de varios canales seleccionar el canal a programar con el botón CANAL.
  3. Pulsar P2 escuchar pitido del motor. Pulsar SUBIR. Pulsar P2 escuchar pitido del motor.
- **Añadir un ED01/ED05 (P2(1)-P2(1)-P2(2))**
    1. Sin desconectar el motor.
    2. Pulsar 2 veces P2 del ED01/ED05 programado, escuchar pitidos del motor.
    3. Pulsar seguidamente P2 del ED01/ED05 a añadir.
  - **Cancelar Emisor (P2-PARO-P2)**
    1. Sin desconectar el motor.
    2. Pulsar P2 del ED01/ED05 programado, escuchar los pitidos del motor. Pulsar PARO del ED01/ED05. Pulsar P2 del ED01/ED05.